KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

10236A

MODERN OUTDOOR PLAYHOUSE
MAISONNETTE EN BOIS MODERNE
CASA DE JUGUETE MADERA DE EXTERIOR MODERNA

CALL US OR GO ONLINE
APPELEZ-NOUS OU ALLEZ EN LIGNE
LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB



ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FOR 24/7 ONLINE PARTS REPLACEMENT / POUR LE REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE / PARA SOLICITUDES ONLINE DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Amsterdam
The Netherlands

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

BATCH CODE / CODE DE LOT / CÓDIGO DE LOTE

REV 08/24/2021



Parts and Hardware
Pièces et matériel
Partes y Piezas Para Instalación
Teile und Befestigungsmaterial
Parti e componenti meccanici

KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100











A x 23	E x 23	I x 74	M x 38
33 mm	23 mm	30 mm	25 mm
B x 6	**F x 6**	**J x 2**	**x 1**
53 mm	40 mm		
C x 4	**G x 34**	**K x 1**	**Tool required:** **Outils requis :** **Herramientas necesarias:** **Benötigtes Werkzeug:** **Attrezzi necessari:**
D x 2	**H x 17**	**L x 45**	
	20 mm	15 mm	

Parts and Hardware
Pièces et matériel
Partes y Piezas Para Instalación
Teile und Befestigungsmaterial
Parti e componenti meccanici

All hardware dimensions are approximate.
Toutes les dimensions du matériel sont approximatives.
Todas las dimensiones de las herramientas son aproximaciones.

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

MISSING SOMETHING? CALL US OR GO ONLINE

1

1 x ①
1 x ②
1 x ③
4 x A



2

2 x ④
2 x A

Notice hole orientation
Faites attention à l'orientation des trous
Tenga en cuenta la orientación de los orificios
Ausrichtung der Bohrungen beachten
Prestare attenzione all'orientamento dei fori



3

1 x ⑤
4 x B
4 x C



4

1 x 6a
1 x 6b
4 x A



5

4 x I



6

1 x (7)

2 x A



7

1 x (8)

4 x A



8

1 x 9
1 x 10
4 x I



9

1 x 10
1 x 11
4 x I



10

1 x 10

2 x I



11

1 x 12

2 x I



12

1 x 13
3 x I



13

1 x 14
2 x 15
1 x 63
3 x F



14

5 x I



15

1 x 17
1 x 18
1 x 19a
1 x 19b

8 x G



16

1 x 2069-WT

4 x E



europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

17

1 x 21

2 x G



18

1 x 2069-WT

4 x E



19

8 x I



20

1 x 22
1 x 23
4 x L



21

2 x I



22

1 x 24
4 x M



23

1 x 25
1 x 26
2 x I



24

1 x 4607-FJ-WT
1 x H



25

2 x 62
6 x H



26

6 x H







27

1 x 3622-b

1 x L



28

1 x 64

1 x 3622-a

2 x L



Important: Use a hand held screw driver and DO NOT over tighten.

Important : Utiliser un tournevis manuel et ne PAS TROP serrer.

Importante: Use un destornillador de mano y no atornille en exceso.

Wichtig: Verwenden Sie einen Schraubenzieher und achten Sie darauf, die Schrauben NICHT zu fest anzuziehen.

Importante: usare un cacciavite a mano e NON serrare troppo.

29

2 x M

Close door and vertically center magnetic catch to catch plate to assemble.
Fermez la porte et centrez l'aimant verticalement sur le loqueteau magnétique pour assembler.
Cierre la puerta y centre verticalmente el cierre magnético con la placa de cierre para el montaje.
Schließen Sie die Tür und zentrieren Sie den Magnetverschluss vertikal, um die Auffangplatte zu montieren.
Chiudere la porta e centrare verticalmente il fermo magnetico per catturare la piastra da montare.



30

1 x 27
1 x 28
2 x B
2 x G
2 x J



31

2 x 423-SL-a
2 x 423-SL-b



32

2 x 423-SL-c



33

1 x 818-SL
4 x H



34

2 x A
2 x I



35

1 x 34

1 x I



36

1 x 33

1 x G



37

1 x I



38

1 x 32

1 x G



39

1 x I



40

2 x 10

2 x I



europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

41

1 x (40)
1 x 800-PSL
3 x E



42

4 x A
1 x I



43

1 x 797-SL



34

1 x 35

4 x I



35

1 x 36
2 x 37
2 x 38
16 x G



36

4 x I



37

3 x 2069-WT

12 x E



38

1 x 24

4 x M



39



1 x 43
1 x 44
4 x G

40



2 x I

41

1 x 10

3 x I





42

1 x 10

4 x I



Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo



43

1 x 24

4 x M



44

1 x 45

4 x I



43

1 x 46

3 x F
2 x I



44

1 x 51

1 x 2071-RD

1 x A
1 x K



45

1 x 53
1 x 54
1 x 55
1 x 56

2 x D
8 x M



46

3 x I



47

1 x 24

4 x M



48

2 x 48

1 x 49



49

2 x 50



europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

50

4 x I



51

1 x 47
2 x 57
2 x 58

12 x M



52

1 x 560-SL
1 x 820-SL

2 x L



53

6 x 39

36 x L

Center the roof!
Centrez le toit !
¡Centre el tejado!
Das Dach zentrieren!
Centrare il tetto!



europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu